

MASZYŃKA ELEKTRYCZNA DO STRYŻENIA PSÓW UNA

Tłumaczenie instrukcji PL - wersja skompresowana do maks. 2 stron A4

Ref.	470428	Model	GB031
Zasilanie	100-240 V ~ 50 Hz	Moc	3 W

Dziękujemy za wybór produktu ZOLUX. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Dane należy dostosować do posiadanej wersji urządzenia.

To urządzenie nieprofesjonalne zostało zaprojektowane do strzyżenia psów.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wglądu.

Zadbaj o bezpieczeństwo psa, umieszczając go na stabilnym podłożu; zachowuj spokój i wykonuj delikatne ruchy.

Dokładnie rozczesz sierść i usuń wszystkie kołtuny, aby nie zranić zwierzęcia i uniknąć zablokowania maszynki podczas użytkowania.

Strzyż zawsze zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa, aby uniknąć podrażnień skóry.

Po zakończeniu pielęgnacji zawsze nagródź psa smakołykiem.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

I) INSTALACJA

Włączenie

1 Podłącz przewód USB do korpusu maszynki.

2 Podłącz przewód 5V/USB do ładowarki.

Podczas ładowania świeci się kontrolka ładowania.

Przed pierwszym użyciem lub jeśli urządzenie nie było używane przez ponad sześć miesięcy, ładuj maszynkę przez 3 godziny.

Ładowanie maszynki

- Podczas ładowania urządzenie powinno znajdować się w temperaturze od 5°C do 35°C.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie pozostawiaj go w nadmiernie nagranych miejscach podczas ładowania.

- Pełne ładowanie trwa około 2 godzin, a po pełnym naładowaniu urządzenie może pracować nieprzerwanie przez około 2,5 godziny.

- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

Sposób użycia

- Przed każdym użyciem nasmaruj głowicę tnącą kilkoma kroplami oleju.

- Włącz maszynkę przyciskiem ON/OFF.

- Podczas pracy świeci się kontrolka.

- Prędkość pracy maszynki: 6500 obr./min.

- Strzyż tylko suchą i czystą sierść.

- Po włączeniu urządzenia rozpocznij pracę możliwie szybko.

Wymiana nasadki grzebieniowej

1 Wyłącz maszynkę i przytrzymaj głowicę tnącą.

2 Zdejmij nasadkę grzebieniową.

3 Załóż wybraną nową nasadkę.

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć maszynkę. Po użyciu dokładnie wyczyść ostrze za pomocą szczoteczki.

Ważne: Przy pierwszym użyciu zalecamy zastosowanie najdłuższej nasadki. Następnie można wybierać krótsze nasadki, co pozwoli łatwiej kontrolować długość strzyżenia.

II) KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Maszynka wyposażona jest w wysokiej jakości ostrza ze stali nierdzewnej oraz ceramiki. Aby zapewnić długotrwałą wydajność urządzenia, czyść ostrza i całe urządzenie po każdym użyciu.

- Przed czyszczeniem upewnij się, że maszynka jest wyłączona i odłączona od zasilania.

- Usuń szczoteczka włosy zgromadzone na ostrzach przed ich myciem pod bieżącą wodą.

- Nie zanurzaj korpusu maszynki w wodzie.

- Czyść urządzenie wilgotną szmatką i natychmiast wycieraj do sucha.

- Nie stosuj środków ściernych do czyszczenia urządzenia ani ostrzy.

- Korpus urządzenia można czyścić lekko wilgotną szmatką.

- Ostrze można zdemontować do czyszczenia. Myj je pod delikatnym strumieniem wody.

- Uważaj, aby głowica tnąca nie upadła.

- Przechowuj urządzenie zawsze w suchym miejscu.

III) ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W celu zapewnienia bezpiecznej i długotrwałej eksploatacji należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj go do celów innych niż pierwotne przeznaczenie.

- Nie używaj urządzenia, jeśli ono lub przewód zasilający są uszkodzone.

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego. W przypadku uszkodzenia urządzenie należy wycofać z użytkowania i wymienić.

- Nie używaj urządzenia, jeśli nie wydaje się sprawne. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

- Stosuj napięcie zasilania zgodne z oznaczeniami urządzenia.

- Nie demontuj produktu.

- Urządzenie elektryczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Użytkowanie i konserwacja powinny odbywać się pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.

- Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę Zolux lub autoryzowany serwis.

- Urządzenie powinno być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym lub innym odpowiednim systemem ochrony elektrycznej.

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności przy urządzeniu odłącz je od zasilania.

- Upewnij się, że wtyczka urządzenia jest chroniona przed wodą.

- Maszynka nie może być narażona na zamoczenie. Przechowuj ją w suchym miejscu.

- Produkt można czyścić wyłącznie szmatką zwilżoną niewielką ilością wody lub łagodnym roztworem mydła.

- Nie ładuj produktu w temperaturze powyżej 40°C ani poniżej 0°C.

- Opakowania, plastikowe torby i folie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci (ryzyko uduszenia).

IV) GWARANCJA

- Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością.

- Na różnych etapach produkcji przeprowadzane są kontrole jakości.

- Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków wymienionych w sekcji wyłączeń gwarancji.

- Produkt objęty jest również ustawową gwarancją zgodności oraz ochroną z tytułu wad ukrytych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W celu skorzystania z gwarancji należy przedstawić dowód zakupu (fakturę, paragon lub kartę gwarancyjną) zawierający datę zakupu oraz dane sprzedawcy.

V) WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje:

- niewłaściwej obsługi;

- użytkowania niezgodnego z instrukcją;

- napraw wykonywanych przez nieupoważnione osoby;

- stosowania nieoryginalnych części zamiennych;

- nieprawidłowego użytkowania, w szczególności przepięć oraz podłączenia do źródła zasilania o parametrach niezgodnych z wymaganiami urządzenia;

- części ulegających naturalnemu zużyciu, w szczególności materiałów eksploatacyjnych.

VI) OCHRONA ŚRODOWISKA

Selektywna zbiórka odpadów

Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE/DEEE). Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

VII) DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma ZOLUX SAS deklaruje, że urządzenie i jego komponenty spełniają wymagania oznakowania CE i są zgodne z następującymi dyrektywami:

- 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),

- 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. dotyczącą sprzętu elektrycznego przeznaczonego do pracy w określonych granicach napięcia (LVD),

- 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. dotyczącą ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS),

- Rozporządzeniem UE 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

VIII) SERWIS POSPRZEDAŻOWY

W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia prosimy o kontakt z działem serwisowym lub sprzedawcą.

ZOLUX Serwis (S.A.V.)	
Tel.	+33 (0)5 46 74 96 66
Fax	+33 (0)5 46 74 96 67
E-mail	sav@zolux.com
Poniedziałek - czwartek	8:00-12:00 oraz 13:00-17:00
Piątek	8:00-12:00 oraz 14:00-16:00

Źródło treści: plik 00118179.pdf. Tłumaczenie robocze do użytku wewnętrznego / przygotowania wersji PL.