

PRECYZYJNA MASZYŃKA ELEKTRYCZNA DO STRYŻENIA PSÓW - PRECISIA

Tłumaczenie instrukcji PL - wersja skompresowana do maks. 2 stron A4

Ref.	470427	Model	GB5700
Zasilanie	100-240 V ~ 50 Hz	Moc	5 W

Dziękujemy za wybór produktu ZOLUX. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Dane należy dostosować do posiadanej wersji urządzenia.

To urządzenie nieprofesjonalne zostało zaprojektowane do wykańczania strzyżenia psa.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wglądu.

Zadbaj o bezpieczeństwo psa, umieszczając go na stabilnym podłożu; zachowuj spokój i wykonuj delikatne ruchy.

Dokładnie rozczesz sierść i usuń wszystkie kołtuny, aby nie zranić zwierzęcia i uniknąć zablokowania maszynki podczas użytkowania.

Strzyż zawsze zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa, aby uniknąć podrażnień skóry.

Po zakończeniu pielęgnacji zawsze nagródź psa smakołykiem.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zdejmiają one charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Oznaczenia elementów	Tłumaczenie
ON/OFF	przycisk włączania/wyłączania
Grinder body	korpus pilnika / modułu szlifującego
Working indicator	kontrolka pracy
Tie-in	złącze
Standard 5V/USB charging port	standardowy port ładowania 5V/USB
Trimming clipper	nasadka do precyzyjnego strzyżenia
Nail grinder	pilnik do pazurów
Foot hair blade	ostrze do sierści przy łapach

I) INSTALACJA

Włączenie

1 Podłącz przewód USB-C do korpusu maszynki.

2 Podłącz przewód 5V/USB do adaptera / ładowarki.

Podczas ładowania świeci się kontrolka ładowania.

Przed pierwszym użyciem lub jeśli urządzenie nie było używane przez ponad sześć miesięcy, ładuj maszynkę przez 4 godziny.

Ładowanie maszynki

• Podczas ładowania urządzenie powinno znajdować się w temperaturze od 5°C do 35°C.

• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie pozostawiaj go w nadmiernie nagranych miejscach podczas ładowania.

• Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

Sposób użycia

• Przed każdym użyciem nasmaruj głowicę tnącą kilkoma kroplami oleju.

• Włącz maszynkę przyciskiem ON/OFF.

• Podczas pracy świeci się kontrolka.

• Zwiększ długość strzyżenia za pomocą grzebieni: 3 mm, 4 mm, 5 mm lub 6 mm.

Wymiana głowicy wykańczającej

1 Wyłącz maszynkę, przytrzymaj głowicę tnącą i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2 Zdejmij głowicę tnącą.

3 Załóż wybraną nową głowicę tnącą.

4 Dokręć głowicę tnącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Używanie pilnika do pazurów

Wybierz odpowiednią część do potrzeb zwierzęcia:

• Część A: dla małych psów.

• Część B: dla dużych psów.

• Część C: do pilnowania pazurów.

Wsuń pazur zwierzęcia do otworu szlifującego, przytrzymując go kciukiem i palcem wskazującym. Rozpocznij pilnowanie.

Ważne: Każda sesja pilnowania powinna trwać krócej niż 5 sekund. Jeśli używasz pilnika u zwierzęcia po raz pierwszy, najlepiej opracować tylko końcówkę pazura lub zbyt długą część. Nie wsuwaj pazura zbyt głęboko, aby zwierzę mogło stopniowo przyzwyczaić się do urządzenia.

Jeżeli skuteczność działania spada, usuń pył z modułu szlifującego. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć maszynkę. Po użyciu dokładnie wyczyść ostrze za pomocą szczoteczki.

II) KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1 Zdejmij głowicę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2 Przygotuj gumkę lub ściereczkę, aby delikatnie usunąć pył z pazurów z powierzchni.

3 Użyj czystej szczoteczki, aby usunąć pozostałe zabrudzenia wokół głowicy szlifującej.

4 Ostrze można zdemontować do czyszczenia.

III) ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W celu zapewnienia bezpiecznej i długotrwałej eksploatacji należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj go do celów innych niż pierwotne przeznaczenie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli ono lub przewód zasilający są uszkodzone.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego. W przypadku uszkodzenia urządzenie należy wycofać z użytkowania i wymienić.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie wydaje się sprawne. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Stosuj napięcie zasilania zgodne z oznaczeniami urządzenia.
- Nie demontuj produktu.
- Urządzenie elektryczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Użytkowanie i konserwacja powinny odbywać się pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę Zolux lub autoryzowany serwis.
- Urządzenie powinno być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym lub innym odpowiednim systemem ochrony elektrycznej.
- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności przy urządzeniu odłącz je od zasilania.
- Upewnij się, że wtyczka urządzenia jest chroniona przed wodą.
- Maszynka nie może być narażona na zamoczenie. Przechowuj ją w suchym miejscu.
- Produkt można czyścić wyłącznie szmatką zwilżoną niewielką ilością wody lub łagodnym roztworem mydła.
- Nie ładuj produktu w temperaturze powyżej 40°C ani poniżej 0°C.
- Opakowania, plastikowe torby i folie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci (ryzyko uduszenia).

IV) GWARANCJA

- Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością.
- Na różnych etapach produkcji przeprowadzane są kontrole jakości.
- Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków wymienionych w sekcji wyłączeń gwarancji.
- Produkt objęty jest również ustawową gwarancją zgodności oraz ochroną z tytułu wad ukrytych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- W celu skorzystania z gwarancji należy przedstawić dowód zakupu (fakturę, paragon lub kartę gwarancyjną) zawierający datę zakupu oraz dane sprzedawcy.

V) WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje:

- niewłaściwej obsługi;
- użytkowania niezgodnego z instrukcją;
- napraw wykonywanych przez nieupoważnione osoby;
- stosowania nieoryginalnych części zamiennych;
- nieprawidłowego użytkowania, w szczególności przepięć lub podłączenia do źródła zasilania o parametrach niezgodnych z wymaganiami urządzenia;
- części ulegających naturalnemu zużyciu, w szczególności materiałów eksploatacyjnych.

VI) OCHRONA ŚRODOWISKA

Selektywna zbiórka odpadów

Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE/DEEE). Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

VII) DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma ZOLUX SAS deklaruje, że urządzenie i jego komponenty spełniają wymagania oznakowania CE i są zgodne z następującymi dyrektywami:

- 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
- 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. dotyczącą sprzętu elektrycznego przeznaczonego do pracy w określonych granicach napięcia (LVD),
- 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. dotyczącą ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS),
- Rozporządzeniem UE 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

VIII) SERWIS POSPRZEDAŻOWY

W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia prosimy o kontakt z działem serwisowym lub sprzedawcą.

ZOLUX Serwis (S.A.V.)	
Tel.	+33 (0)5 46 74 96 66
Fax	+33 (0)5 46 74 96 67
E-mail	sav@zolux.com
Poniedziałek - czwartek	8:00-12:00 oraz 13:00-17:00

Piątek	8:00-12:00 oraz 14:00-16:00
--------	-----------------------------

Zródło treści: plik 00118177.pdf. Tłumaczenie robocze do użytku wewnętrznego / przygotowania wersji PL.